


## DIVINET Series


### 설치 매뉴얼

#### 1. 설치이미지 USB에 굽기

NVR 설치용 ISO파일과 같이 제공해드린 “Win32DiskImager”프로그램을 이용하여 설치용 USB를 만듭니다.



제공된 “Win32DiskImager”의 압축을 해제하여  
“Win32DiskImager.exe”파일을 실행합니다.



①의 파란폴더아이콘을 눌러 NVR셋업용 ISO파일을 선택해줍니다.


②에는 삽입된 USB드라이브를 지정합니다.

③의 “Write”를 눌러 이미지를 구워주시면 됩니다.


## 2. NVR 프로그램 설치/업데이트 하기

준비한 설치용USB를 이용하여 NVR프로그램을 설치/업데이트 합니다.

설치용USB를 NVR에 삽입 후 USB로 부팅을 시켜주세요.




첫번째 항목인 “Install NVR system”을 선택해주세요.



설치할 드라이브 선택창입니다.

NVR에 설치된 산업용 DOM-SSD드라이브를 선택해주시면 됩니다.


저장용으로 장착된 HDD를 선택하지 않도록 주의해주세요.(녹화자료가 사라집니다.)



현재 사용중인 NVR에 저장된 설정을 유지할 것인지 선택하는 창입니다.

특별한 경우를 제외하고는 “Yes”를 선택해주세요.

“No”를 선택하실 경우 라이선스정보가 같이 사라집니다.



설치하실 모델을 선택하는 창입니다.

현재 사용중인 모델과 동일한 모델을 선택해주셔야 합니다.

다른 모델을 선택하실 경우 라이선스정보가 사라지며  
설치완료 후 추가로 라이선스를 등록하셔야 정상적으로  
시스템운영이 가능하십니다.



설치완료 창입니다.

설치용USB를 제거하신 후 “OK”를 누르시면  
재부팅 후 NVR이 구동됩니다.

※ 간혹 설정을 유지하여도 라이선스정보가 사라져 등록을 요구하는 경우가 있습니다.  
이 경우 설치현장과 NVR의 시리얼넘버를 메모하셔서 본사 기술팀(1688-8648)이나 담당영업사원에  
게 연락하시면 확인 후 라이선스 등록을 진행하여 드립니다.

※ NVR설치용 이미지는 USB이외에도 CD/DVD를 이용하여도 설치가 가능합니다.

# 감사합니다